

Значение универсальных вспомогательных функций

Код функции	Наименование	
M00	Программируемый останов	
M01	Останов с подтверждением	
M02	Конец программы	
M03	Вращение шпинделя по часовой стрелке	
M04	Вращение шпинделя против часовой стрелки	
M05	Останов шпинделя	
M06	Смена инструмента	
M07	Включение охлаждения № 2	
M08	Включение охлаждения № 1	
M09	Отключение охлаждения	
M10	Зажим	
M11	Разжим	
M19	Останов шпинделя в заданной позиции	
M30	Конец информации	
M59	Постоянная скорость шпинделя	